



INSTALLATION DE NEWCAL L'ORIGINAL SOUS EVIER

Avant installation



Après installation



Sortie vers robinet d'eau chaude ou collecteur d'eau chaude



Entrée de l'eau venant du chauffe-eau

* Newcal 6 litres
** Newcal 15 litres